

Codebeslag Handleiding LC-B501BT





Basis functies :

- Twee in een: toegang tot het slot via gebruikerscode of gebruikerskaart
- UID met Mifare Classic / DESFire en ISO 14443A-kaart
- Leesafstand: tot 3 cm
- Batterij bijna leeg met akoestisch waarschuwingsgeluid
- 250 gebruikers met combinatie van gebruikerscode en kaart
- 4 ~ 6 cijfers gebruikerscode
- 4 ~ 6 cijfers masterscode
- Ondersteuning van 9V externe voeding
- Instelbare openingsmodus:
 - Standaard + enkele modus (6 seconden openen en vervolgens sluiten)
 - Standaard + dubbele modus (gebruikerskaart dan gebruikerscode, 6 seconden openen en sluiten)
 - Toggle + enkele modus (schakelen tussen altijd open, altijd dicht)
 - Toggle + dubbele modus (gebruikerskaart dan gebruikerscode, schakelen tussen altijd open, altijd dicht)

Technische specificaties

- Afmetingen: 290mm(H) x 40 mm(B) x 20.5mm (D)
- Batterijduur: 60,000 opening of 5-jaar standby
- Batterij: CR2 x 1
- Standaard geschikt voor deurdikte 40-120 mm
- Beschikbare Europrofielcilinder afstanden : 70mm, 72mm, 85mm, 92mm

1. Veranderen Master Code (Standaard is 123456)

Wakker maken	"*"	0	"#"	"123456"	"#"	Nieuwe masterscode	"#"	Nogmaals nieuwe masterscode	"#"
1				2		3		4	

1. Druk op een willekeurige knop om het toetsenbord te activeren en druk vervolgens op * 0 # om de master code in te stellen
2. Voer de standaard mastercode 123456 in en druk op #
 1. Standaard master code is 123456
 2. Correcte Master Code: 2 keer piepen, 1 keer knipperen groene LED.
 3. Master incorrect: piept 2 keer, knippert de rode LED 2 keer, dan stand-by.
3. Voer de NIEUWE mastercode in en druk op #
 1. Als u minder dan 4 cijfers of meer dan 6 cijfers invoert, piept 2 keer, knippert de rode LED 2 keer en wordt dan standby.
 2. Als de code al bestaat, piept 2 keer, knippert de rode LED 2 keer en wordt dan standby.
 3. Als een nieuwe mastercode is ingeleerd, piept 2 keer, knippert 1 keer groene LED
4. Voer de nieuwe 4 ~ 6 cijfers nogmaals in en druk op #
 1. Als de code niet overeenkomt met de eerste code die u hebt ingevoerd, piept 2 keer, knippert de rode LED 2 keer en staat dan stand-by.
 2. Als de code overeenkomt, piept 2 keer, knippert 1 keer groene LED.
5. Master Code kan worden geprogrammeerd van 4 tot 6 cijfers.
6. De mastercode kan worden gebruikt om de deur te openen als er geen gebruikerscode / kaart is ingeleerd. Zodra een nieuwe gebruiker is ingeleerd, kan de mastercode niet worden gebruikt om de deur te openen.
7. Mastercode kan worden gebruikt om de deur te openen als alle gebruikers zijn verwijderd.

2. Nieuwe gebruikers toevoegen

Wakker maken	"*"	1	"#"	"123456"	"#"	kaart / tag badgen	"#"
1				2		3	

Wakker maken	"*"	1	"#"	"123456"	"#"	Nieuwe gebruikerscode	"#"	Nogmaal nieuwe gebruikerscode	"#"
1				2		3		4	

- Druk op een willekeurige knop om het toetsenbord te activeren en druk vervolgens op * 1 # om nieuwe gebruikers toe te voegen
 - Als het slot al 250 gebruikers heeft, piept het 2 keer, knippert de rode LED 2 keer dan stand-by.
- Voer de master code in en druk op #
 - Standaard master code is 123456
 - Correcte Master Code: 2 keer piepen, 1 keer knippen groene LED.
 - Master incorrect: piept 2 keer, knippert de rode LED 2 keer dan stand-by.
- Om een nieuwe gebruikerskaart toe te voegen:
 - Na het invoeren van de mastercode, voert u een nieuwe gebruikerskaart in, als de gebruikerskaart is ingeleerd: 1 keer piepen, 2 keer knippert groene LED, dan stand-by.
 - Als er al een gebruikerskaart bestaat, piept 2 keer, knippert de rode LED 2 keer dan stand-by.
- Om een nieuwe gebruikerscode toe te voegen:
 - Nadat u de mastercode heeft ingevoerd, voert u 4 ~ 6 cijfers in en drukt u op # (alleen 0 ~ 9, gebruikerscode bevat geen * # -teken)
 - Als u minder dan 4 cijfers of meer dan 6 cijfers invoert, piept 2 keer, knippen 2 keer rode LED, dan stand-by.
 - Als de code al bestaat, piept 2 keer, knippert de rode LED 2 keer dan stand-by.
 - Als de code is toegevoegd, 2 keer piepen, 1 keer knippert groene LED, dan stand-by.
 - Voer de 4 ~ 6 cijfers nogmaals in en druk op #,
 - Als de code niet overeenkomt met de eerste code die u hebt ingevoerd, piept 2 keer, knippert de rode LED 2 keer dan stand-by.
 - Als de code overeenkomt, 2 keer piepen, 1 keer knippert groene LED, dan stand-by.
- Bij het leren van een nieuwe gebruikerskaart of nieuwe gebruikerscode, zal deze een 3-cijferig (001, 002, 003 ...) "gebruikersnummer" creëren in het geheugen van het slot. Schrijf dit gebruikersnummer op.
- Bij het uitvoeren van de verwijder functie is dit serienummer nodig. Gebruik de pagina met serienummer / namenlijst op de laatste pagina's als een opmerking om het serienummer te kopiëren. voor de gebruiker.

7. Gebruiker verwijderen

Wakker maken	"*"	2	"#"	Mastercode	"#"	Serienummer	"#"
1				2		3	

- Druk op een willekeurige knop om het toetsenbord te activeren en druk vervolgens op * 2 # om gebruikers te verwijderen
- Voer de master code in en druk op #
 - Standaard master code is 123456
 - Correcte Master Code: 2 keer piepen, 1 keer knippen groene LED.
 - Mastercode incorrect: piept 2 keer, knippert de rode LED 2 keer dan stand-by.

3. Voer het bestaande gebruikersnummer in (3 cijfers, 001 ~ 250) en druk op #
 1. Als u minder dan 3 cijfers of meer dan 3 cijfers invoert, piept 2 keer, knippert de rode LED 2 keer dan stand-by.
 2. Als het gebruikersnummer niet bestaat, wordt het behandeld als een gebruiker succesvol verwijderd, 1 keer piepen, 1 keer knipperen groene LED.
 3. Indien correct zal de gebruiker worden verwijderd, 1 keer piepen, 1 keer knipperen groene LED.
4. Wanneer u de verwijderfunctie uitvoert, wordt het serienummer van de andere gebruiker niet gewijzigd.
5. Wanneer de bestaande gebruiker wordt verwijderd, wordt zijn gebruikersnummer leeg gelaten, de volgende ingeleerde gebruiker zal deze lege plek vervangen. "D.w.z. : verwijder gebruikersnummer. 004, vervolgens een nieuwe gebruiker is ingeleerd, dan krijgt deze nieuwe gebruiker het gebruikersnummer. 004".
- Als er meer dan één serie nr. moet verwijderd worden, zal de volgende geprogrammeerde gebruiker die in oplopende volgorde vervangen; d.w.z. : nr. 004 en nr. 100 worden verwijderd, de volgende geprogrammeerde gebruiker zal de nr. 004 plek vervangen en de gebruiker erna zal nr. 100 innemen.

4. Verwijder alle bestaande gebruikers (reset het slot naar fabriekinstellingen)

Wakker maken	"*"	3	"#"	Mastercode	"#"	Mastercode	"#"
1				2		3	

1. Druk op een willekeurige knop om het toetsenbord te activeren en druk vervolgens op * 3 # om alle bestaande gebruikers te verwijderen
2. Voer de huidige mastercode in en druk op #
 1. Correcte Master Code: 2 keer piepen, 1 keer knipperen groene LED.
 2. Mastercode incorrect: piept 2 keer, knippert de rode LED 2 keer dan stand-by.
3. Voer de mastercode opnieuw in en druk op #
 1. Correcte Master Code: 2 keer piepen, 1 keer knipperen groene LED.
 2. Mastercode incorrect: piept 2 keer, knippert de rode LED 2 keer dan stand-by.
4. Als alle gebruikerskaarten / codes zijn verwijderd, keert het slot terug naar de fabriekinstellingen. Mastercode wordt terug 123456.
5. Als het slot zich in Dual Mode of Toggle Mode bevond, wordt het ook teruggezet naar Standard + Single Mode (6 seconden om te vergrendelen na openen)

5. Stel het slot in als Toggle-modus

Wakker maken	"*"	4	"#"	Mastercode	"#"
1				2	

1. Druk op een willekeurige knop om het toetsenbord te activeren en druk vervolgens op * 4 # om de toggle modus in te stellen.
2. Voer de huidige mastercode in en druk op #
 1. Correcte Master Code: 2 keer piepen, 1 keer knipperen groene LED.
 2. Mastercode incorrect: piept 2 keer, knippert de rode LED 2 keer, dan stand-by.
3. Toggle-modus: het slot schakelt tussen "altijd open" en "altijd dicht" wanneer een geldige gebruikerscode wordt ingevoerd in het slot, of een geldige gebruikerskaart wordt aangeboden aan de lezer.

6. Stel het slot in als standaard-modus

Wakker maken	"*"	5	"#"	Mastercode	"#"
1				2	

1. Druk op een willekeurige knop om het toetsenbord te activeren en druk vervolgens op * 5 # om de standaard modus in te stellen.
2. Voer de huidige mastercode in en druk op #
 1. Correcte Master Code: 2 keer piepen, 1 keer knipperen groene LED.
 2. Mastercode incorrect: piept 2 keer, knippert de rode LED 2 keer, dan stand-by.
3. Nadat u de deur in de standaardmodus hebt gezet en het slot is geopend, keert het terug om te vergrendelen.

7. Stel het slot in als dubbele-modus

Wakker maken	"*"	6	"#"	Mastercode	"#"
1				2	

1. Druk op een willekeurige knop om het toetsenbord te activeren en druk vervolgens op * 6 # om de dubbele modus in te stellen.
2. Voer de huidige mastercode in en druk op #
 1. Correcte Master Code: 2 keer piepen, 1 keer knipperen groene LED.
 2. Mastercode incorrect: piept 2 keer, knippert de rode LED 2 keer, dan stand-by.
3. Dubbele Modus vereist dat een gebruiker een geldige gebruikerskaart gebruikt en vervolgens een geldige gebruikerscode invoert om toegang te krijgen tot het slot.
4. Dubbele Modus kan worden gebruikt op zwaar beveiligde plaatsen, zoals deuren van bankkantoren.

8. Stel het slot in als enkele-modus

Wakker maken	"*"	7	"#"	Mastercode	"#"
1				2	

1. Druk op een willekeurige knop om het toetsenbord te activeren en druk vervolgens op * 7 # om de enkele modus in te stellen.
2. Voer de huidige mastercode in en druk op #
 1. Correcte Master Code: 2 keer piepen, 1 keer knipperen groene LED.
 2. Mastercode incorrect: piept 2 keer, knippert de rode LED 2 keer, dan stand-by.

Combinatie van vergrendelingsmogelijkheden

	Standard	Toggle
Enkel	Dit is een standaardinstelling van de fabrikant. Als het slot zich in de modus standaard + enkel bevindt, gaat het slot 6 seconden open en sluit het vervolgens.	Als het slot in de modus toggle + enkel staat, schakelt het slot tussen "altijd open" en "altijd sluiten" wanneer een geldige gebruikerscode / gebruikerskaart wordt getoond.
Dubbel	Wanneer het slot zich in de standaard + dubbele modus bevindt, moet de gebruiker een geldige gebruikerskaart tonen en vervolgens een geldige gebruikerscode invoeren.	Als het slot zich in de modus toggle + dubbele bevindt, schakelt het slot tussen "altijd open" en "altijd sluiten" wanneer een geldige gebruikerskaart getoond wordt, voer dan een geldige gebruikerscode in.

9. Koppel het slot met de WAFERLOCK eKey APP

Wakker maken	"*"	8	"#"	Mastercode	"#"
1				2	

1. Druk op een willekeurige knop om het toetsenbord te activeren en druk vervolgens op * 8 # om de APP instel modus te openen.
2. Voor gebruik Waferlock eKey APP zie handleiding APP pagina 5-7 voor het slot te koppelen.
3. Voor andere functie zie handleiding APP

10. Ontkoppel het slot met de WAFERLOCK eKey APP

1. Druk op een willekeurige knop om het toetsenbord te activeren en druk vervolgens op * 8 # om de APP instel modus te openen
2. Voor gebruik Waferlock ekey app zie handleiding APP pagina 13-14 voor het slot te ontkoppelen.
3. Voor andere functie zie handleiding APP

11. Reset de mastercode van het slot terug naar 123456 zonder alle gebruikers te verwijderen

1. Druk op * en # en houd deze ingedrukt
2. Verwijder de batterijhouder uit het slot
3. Installeer de batterijhouder terug
4. Rode en groene LED zullen knipperen
5. Voer een geldige gebruikerscode in of toon een geldige gebruikerskaart en druk vervolgens op #
6. Na een lange pieptoon keert de mastercode terug naar de standaard mastercode: 123456

Slot openen

Via gebruikerskaart

1. Benader de lezer met een gebruikerskaart
2. Als de kaart geldig is (ingeleerd) , piept 2 keer en groene LED knippert 1 keer gedurende 1 seconde.
3. Als de kaart ongeldig is (niet ingeleerd), piept 2 keer, knippert de rode LED 2 keer, dan standby.

Via gebruikerscode

Wakker maken	Gebruikers-code	"#"
1	2	

1. Druk op een willekeurige knop om het toetsenbord te activeren.
 2. Druk op de eerder geleerde gebruikerscode en druk vervolgens op de # knop.
 1. Als u minder dan 4 cijfers of meer dan 6 cijfers invoert, piept 2 keer, knippert de rode LED 2 keer en wordt vervolgens stand-by gezet.
 2. Als de code is ingeleerd, piept 2 keer, knippert 1 keer groene LED gedurende 1 seconde.
- Als tijdens het invoeren van de gebruikerscode een gebruikerskaart de lezer nadert, wordt het slot onderbroken en wordt er eerst op de gebruikerskaart gereageerd.
 - Als er meer dan 3 keer een ongeldige gebruikerscode in het slot is ingevoerd, wordt de antidiefstal functie gedurende 1 minuut geactiveerd. Gedurende deze periode kan het toetsenbord niet worden gebruikt.
 - De antidiefstal-teller wordt gereset zodra de geldige gebruikerscode in het slot is ingevoerd. Als het slot zich in de dubbele modus bevindt, wordt de teller alleen gereset als zowel een geldige gebruikerscode als een geldige gebruikerskaart aan het slot worden gepresenteerd.
 - Gedurende één minuut antidiefstalmodus kan nog steeds een geldige gebruikerskaart worden gebruikt om toegang te krijgen tot het slot.
 - In de menumodus telt het per ongeluk invoeren van een onjuiste mastercode niet.

Waarschuwing lage batterij

- Als de batterij van het slot bijna leeg is, ongeacht na gebruik door gebruikerskaart of ingevoerde gebruikerscode, is er een akoestische waarschuwing voor de gebruiker met 3 korte pieptonen dit 5 keer, er licht vervolgens een oranje LED op. Vervang de batterij zodat het slot goed blijft werken tijdens het openen.

Externe noodstroomvoorziening

- Het slot kan nog steeds toegankelijk zijn nadat de waarschuwing voor een laag stroomverbruik is gestart. Als de batterijen helemaal leeg zijn, kan een 9V-batterij worden gebruikt als externe tijdelijke stroomvoorziening.



FAQ

Hoe doe ik een reset naar fabrieksinstellingen?

- Zie Stap 4. Mastercode wordt nu terug 123456
- Indien men de mastercode niet meer weet dient men eerst stap 11 en nadien stap 4 uit te voeren.